

POP - Atualização de Endereço IP de Impressoras (Cartaz/Banner)

Objetivo: Reconfigurar uma impressora de rede no Windows ("Banner", "Cartaz A3" ou "Cartaz A4") para que utilize um novo endereço IP, garantindo que a comunicação seja restabelecida após a alteração do IP no dispositivo físico.

Procedimento Detalhado

1. Acessar as Configurações da Impressora

- No Windows, abra a seção "Impressoras e scanners".
- Localize na lista a impressora que teve seu IP alterado (ex: "Banner", "Cartaz A3" ou "Cartaz A4").
- Clique na impressora desejada (ex: "Banner" ou "Cartaz A4") e selecione a opção "**Gerenciar**".

2. Acessar as Propriedades de Porta

- Na tela "Gerenciar seu dispositivo", clique em "**Propriedades da impressora**".
- Uma nova janela de "Propriedades" será aberta. Nela, clique na aba "**Portas**".

3. Localizar e Configurar a Porta TCP/IP

- Na lista de portas, role para baixo até encontrar a porta que está marcada (check-box selecionado). Ela será do tipo "Porta TCP/IP Padrão".
- Com esta porta selecionada, clique no botão "**Configurar Porta...**".

4. Atualizar o Endereço IP

- Uma janela chamada "Configurar Monitor de Porta TCP/IP Padrão" será exibida.
- O campo "Nome da Impressora ou Endereço IP" mostrará o endereço IP antigo que estava configurado (como exemplo, **192.168.43.160**).
- Altere o valor deste campo para o **novo endereço IP** que você acabou de definir na impressora física.

5. Salvar e Finalizar

- Clique em "OK" para fechar a janela de configuração da porta.
- Clique em "Aplicar" ou "OK" na janela de Propriedades.
- Após salvar, o computador reconhecerá a impressora com o novo IP.
- Este processo é o mesmo para as impressoras "Cartaz A4", "A3" e "Banner".